





Roth Shunt med utekompensering

Snabbguide

- Placera utegivaren mot norr och montera framledningsgivaren i det medföljande dykröret i shuntens tillopp. Montera ställmotorn på shuntens ventil.
- Anslut framledningsgivare, ställdon och utegivare enligt el-schemat. Rumstemperaturgivaren (tillval) används normalt inte.
- Koppla in strömförsörjningen.
- Tryck på ► tills  visas i displayen, ställ tiden med (+) och (-), börja med minuter och bekräfta med (ok), ställ in timmar och veckodag och bekräfta med (ok).
- Tryck ► tills  visas, välj standardprogram U1 genom att bläddra med (+) eller (-) och bekräfta med flera tryck på (ok) för veckans alla dagar och tills displayen inte blinkar längre. För andra program, se bruksanvisningen.
- Tryck ◀ tills  visas och bekräfta med tryck på (ok).
- Standard värmekurva för golvvärme är 0,7, se diagram. Önskas annan kurva, tryck ◀ tills  visas och håll därefter knapp ◀ nere i 10 sekunder tills 0,7 cur visas.
- Tryck (+) eller (-) för att ändra värmekurvan enl. diagram och bekräfta genom att trycka på (ok).
- Tryck ► och sätt Hi till 45 grader eller önskad max. temperatur med (-) och tryck (ok).
- Tryck ► och ställ in önskad min. temperatur vid behov och tryck (ok).
- Upprepa tryck på ► tills hemskärmen visas i displayen.
- Utekompenseringen är nu installerad med program för en standard golvvärmeanläggning.
- OBS!** Om shunten sitter monterad i skåp eller annat utrymme där temperaturen överstiger normal rumstemperatur ska pumpen i stället kopplas in via pumpstoppet i rumsregleringen, och inte genom utekompenseringen.

