




Roth Shunt med utekompensering

Snabbguide

1. Placera utegivaren mot norr och montera framledningsgivaren i det medföljande dykröret i shuntens tillopp. Montera ställmotorn på shuntens ventil.
2. Anslut framledningsgivare, ställdon och utegivare enligt el-schemat. Rumstemperaturgivaren (tillval) används normalt inte.
3. Koppla in strömförsörjningen.
4. Tryck på **▶** tills  visas i displayen, ställ tiden med **(+)** och **(-)**, börja med minuter och bekräfta med **(ok)**, ställ in timmar och veckodag och bekräfta med **(ok)**.
5. Tryck **▶** tills **P** visas, välj standardprogram U1 genom att bläddra med **(+)** eller **(-)** och bekräfta med flera tryck på **(ok)** för veckans alla dagar och tills displayen inte blinkar längre. För andra program, se bruksanvisningen.
6. Tryck **◀** tills  visas och bekräfta med tryck på **(ok)**.
7. Standard värmekurva för golvvärme är 0,7, se diagram. Önskas annan kurva, tryck **◀** tills  visas och håll därefter knapp **◀** nere i 10 sekunder tills 0,7 cur visas.
8. Tryck **(+)** eller **(-)** för att ändra värmekurvan enl. diagram och bekräfta genom att trycka på **(ok)**.
9. Upprepa tryck på **▶** tills hemskärmen visas i displayen.
10. Utekompenseringen är nu installerad med program för en standard golvvärmeanläggning.

